

# 제품설명서

제품명 : COSMONATE CG-26N

금호미쓰이화학주식회사

# COSMONATE CG-26N

## -Technical Data Sheet-

---

### 1. 제품의 특성

Cosmonate CG-26N 은 RIM( Reaction Injection Molding) 성형기술을 사용하여 Steering Wheel(ISF) 및 Window Encapsulation 제조를 위해 사용되고 있는 Special Modified MDI 이다. Cosmonate CG-26N 은 상온에서 액상인 제품이고 동절기에 저장 안정성이 우수하여 취급이 용이하며, 무용매 형태로 4,4-Diphenylmethane diisocyanate 의 단량체 MDI 와 이들의 이량체, 삼량체,사량체 이상의 올리고머가 혼합되어 있으며 최대 190cps(25℃)인 점도를 갖는 제품이다.

### 2. 제품의 적용분야



자동차 In Panel



Arm Rest



자동차내장재

Cosmonate CG-26N 은 자동차의 내장재로써 Steering Wheel, Air filter(ISF)와 외장재로써 Window Encapsulation, Rear Spoiler(RIM 제품)제조를 위해 사용되고 있는 Special Modified MDI 로써, 원료의 흐름성이 양호하여 복잡한 Mold 성형에 유리하며 인장 강도, 인열강도, 신율등 기계적 물성이 뛰어나다.

# COSMONATE CG-26N

## 3. 제품 규격 및 일반 물성

항 목	평가방법	단위	결 과
<b>제품규격</b>			
NCO 함량	ASTM D 1638	Wt%	25.5 ~ 26.5
점도(25℃)	ASTM D 1638	cps	100 ~ 200
비중(25℃)	ASTM D 1638	-	1.20 ~ 1.24
<b>일반물성</b>			
제품외관			황색액체
끓는점		℃	200 ~ 208
어는점		℃	0℃ 이하
증기압(25℃)		mmHg	무시할 수준
인화점		℃	177 ~ 218
분자량		g/mol	240 ~ 260
<b>화학구조</b>			
n=0,1,2,3,4 이상			

---

# COSMONATE CG-26N

## 4. 제품 포장

Cosmonate CG-26N 은 250kg Drum 포장

## 5. 안전 및 건강

피부 접촉시 발진 등 염증을 발생할 수 있으며, 눈에 들어갔을 경우 심하게 아프고 과다 노출시 시력장애가 일어 날 수 있다. 또한 MDI 의 증기 등을 흡입하였을 경우 기관지 천식, 두통, 호흡곤란 등이 발생할 수 있으며, 먹게 된 경우는 소화기 자극 및 염증을 초래한다. 피부 접촉시 다량의 물 또는 비눗물로 충분히 세척한다. 그리고 눈에 접촉시 다량의 물 또는 비눗물로 15 분 정도 세척 후 의사의 진료를 받는다. 또한 MDI 의 증기 등을 흡입한 경우는 신선한 장소로 옮기고, 안정 보온을 해주며, 필요시 인공호흡을 해준다. 섭취한 경우 구토를 하면 기도 흡입에 의한 질식을 방지하기 위해 허리를 굽혀 머리를 엉덩이보다 낮게 하고 증상에 따라 대증적으로 치료하며 필요시 의학적 조치를 취한다. 인화의 위험은 매우 적으나, 화기에 주의해야 하며, 소화시 탄산 가스식 소화가 적절하다. 화재가 큰 경우는 물로 소화한다.

## 6. 저장 및 취급

CG-26N 의 적정 보관온도는 20~35°C 이다. 수분이 저장용기에 혼합되지 않도록 각별히 주의하며, 가능한 건조 질소가스로 용기를 밀폐시킨다. MDI 를 가지고 작업을 할 경우 적절한 안전장구를 착용하며, 필요 시 환기장치를 설치하거나 또는 방독마스크를 착용한다. 작업 후 반드시 비눗물로 씻으며, 오염된 작업복은 반드시 세척하여 착용한다.